

Übersicht

Noch 12860 - Sound-Szene 'In der Kirche'

Noch

Produktnummer: A221370



Preis

UVP 37,99 € *** (7.9% gespart)
34,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt! [LINK](#)

Besondere Szenen für Ihre Modellanlage! Sound-Szenen Mit den Sound-Szenen machen Sie Ihre Modelleisenbahn zu etwas ganze. Besonderem. Durch die kompakte Bauweise der Elektronik und der Lautsprecher entsteht der Sound dort, wo er auch im Original herkommt. So lässt sich die anschlussfertige Elektronik beispielsweise in Kirchen einbauen oder direkt im Gebäude neben den Straßenmusikern platzieren. Sie werden überrascht sein, wie realistisch ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. Die Szene "In der Kirche" sorgt für noch mehr Realität auf Ihrer Modelllandschaft. Zu den Kirchgängern gehört unter anderem eine Frau, die einen dunkelblauen Rock, ein hellblaues Shirt sowie eine Handtasche trägt. Die Hände hat sie vor der Brust zum Gebet gefaltet. Eine andere Frau hält eine weiße Handtasche in der Hand und hat einen weinroten Rock und eine Bluse an. Ein Mann in einem schwarzen Anzug nimmt beim Betreten der Kirche seinen grauen Hut ab. Der andere Mann trägt eine braune Hose, ein senfelfarbenes Jackett, ein weißes Hemd sowie eine blaue Krawatte. Beim Gang in die Kirche stützt er sich auf seinen braunen Gehstock. Des Weiteren ist eine Frau in einem schwarzen Rock und einem weißen Shirt enthalten. Sie hält ihr schwarzes Gesangsbuch in den Händen. Der Priester trägt ein Gewand in den Farben Schwarz und Weiß sowie eine violette Stola und ein ebenfalls violettes Käppchen. Passend zur Szene ertönt das Leuten von Kirchenglocken. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Der Sound hat eine Länge von ca. 20 Sekunden. Zudem ist der Artikel für Gleich- und Wechselstrom geeignet. Zum Anschluss des Sound-Moduls an einer Stromquelle schließen Sie das schwarze Kabel direkt an einen der beiden Lichtstrom-Ausgänge am Trafo an. Das rote Kabel wird an den anderen Lichtstrom-Ausgang angeschlossen. Nun ertönt der Sound dauerhaft. Falls gewünscht, können Sie den Sound aber auch schaltbar machen. Dazu kann ein Schalter oder ein Schaltpult (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Unterbrechen Sie mit diesem Ein- und Ausschalter einfach den Stromkreis am roten Kabel. Hinweis: Die Lautstärke des Sounds ist nicht regelbar. Wenn Sie das Geräusch als zu laut empfinden, können Sie einen Widerstand zum nachträglichen Einbau bestellen.

Produktinformationen

Größe:	H0
--------	----